

## Manuální klávesnice



### Upozornění

- Klávesnici by měl instalovat odborník, stejně jako celý výrobek.
- Lze ji použít pouze pro automatický pohon.
- Produkt může být používán uvnitř (dosah 35 metrů) i venku (dosah 100 metrů).
- Neumísťujte produkt poblíž kovových předmětů, mohlo by dojít k rušení signálu.
- Klávesnice potřebuje baterii CR2450 (baterie není součástí balení).
- Pokud je baterie vybitá, rozsvítí se během zadávání hesla kontrolky 1 a 2, aby uživateli připomněly, že je třeba baterii vyměnit.

### Informace o produktu

- Klávesnice pracuje jako dvoukanálový vysílač (433.92 MHz)
- Rozměry produktu: 97 x 73 x 43 mm

### Kontrolky a klávesy



#### Led kontrolky:

- A = používá se kanál číslo 1
- 1 = zadejte heslo
- 2 = baterie je slabá, nebo musíte zadat nové heslo (při nastavování hesla)
- B = používá se kanál číslo 2

#### Klávesy:

- čísla 0-9 se používají pro zadání hesla
- písmeno A se používá pro výběr kanálu číslo 1
- písmeno B se používá pro výběr kanálu číslo 2

## Zprovoznění klávesnice

- Vyjměte výrobek z obalu a otevřete jej otvorem v základně.



- Označte a vyvrtejte 5 otvorů o průměru 6 mm a namontujte hmoždinky. Připevněte základnu.
- Nasadte kryt a otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček.
- Poznámka: po dokončení instalace nezapomeňte klíč vyjmout.

## Použití

- Přednastavené heslo pro oba kanály je 000000.
- Zadejte požadované heslo (000000) pomocí čísel na klávesnici a stiskněte tlačítko A nebo B, podle toho, který kanál chcete použít.
- Pokud zadáte špatné heslo, klávesnice nebude reagovat.
- Mezi zadáváním jednotlivých čísel hesla máte čas 4 vteřiny.

## Změna hesla

- Podržte tlačítko A dokud se nerozsvítí kontrolka A.

- Zadejte současné heslo a zmáčkněte tlačítko A. (Pokud je vše provedeno správně, rozsvítí se kontrolky A a 1).
- Zadejte nové heslo a zmáčkněte tlačítko A. (Rozsvítí se kontrolky A, 1 a 2).
- Zadejte nové heslo ještě jednou a zmáčkněte tlačítko A. (Kontrolky A, 1 a 2 dvakrát zablikají a zhasnou).
- Pro kanál B se nové heslo nastavuje stejně, akorát se místo tlačítka A mačká tlačítko B a bliká také kontrolka B).

### Resetování hesla

- Pokud jste zadali heslo špatně: otevřete krabičku klíčem použitým při instalaci a vyjměte baterii. Během výměny baterie zmáčkněte a držte jakékoliv tlačítko a po výměně ho pusťte. Kontrolky A, B, 1 a 2 by se měly rozsvítit najednou a jedna po druhé zhasnout. Po tomto úkonu bude heslo opět jako na začátku, tedy 000000.
- Po resetování hesla je třeba klávesnici a řídicí jednotku opět spárovat.

### Spárování klávesnice a přijímače

- Stiskněte tlačítko naučit na přijímači, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně. Potom stiskněte dvakrát tlačítko A a zadejte heslo. Až se kontrolka na přijímači rozsvítí zeleně a začne blikat, proces učení (párování) je dokončen.
- Pro spárování kanálu B opakujte proces s tlačítkem B.